

HAND BLENDER

BL 6280



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



DANSK	05-08
SUOMI	09-12
NORSK	13-16
SVENSKA	17-20
ITALIANO	21-25
PORTUGUÊS	26-30
NEDERLANDS	31-35
MAGYAR	36-40
ČESKY	41-44
SLOVENŠČINA	45-48
LIETUVIŲ K	49-52
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	53-57
БЪЛГАРСКИ	58-62
РУССКИЙ	63-67

SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR

Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador på grund av olämplig användning!

Förvara bruksanvisningen på en plats för framtida referens. Om den här enheten skulle överlämnas till tredje part så måste bruksanvisningen också lämnas.

- Den här enheten är avsedd för privat användning och inte för professionella syften. Den får inte användas i kommersiellt syfte.
- Knivarna är mycket vassa. Hantera de vassa knivarna försiktigt, speciellt vid borttagning och rengöring för att undvika skador.
- Rengör aldrig enheten med bara händerna. Använd alltid borste.
- Rör inte vid några rörliga delar på den här enheten. Montera inte och ta inte bort delarna förrän enheten har stannat helt.
- Håll alltid hår, kläder och andra föremål på avstånd från enheten under användning för att förhindra skada på person och egendom.
- Kontrollera att strömförsörjningen stämmer överens med det som anges på produktetiketten. Enda sättet att koppla ur enheten från eluttaget är genom att dra i strömkontakten.
- Vira inte strömsladden runt enheten.
- För extra skydd ska den här enheten anslutas till en strömkälla med jordfelsbrytare som inte är högre än 30 mA. Kontakta din elektriker för mer information.
- Sänk inte ned enheten, strömsladden eller kontakten i vatten eller andra vätskor.
- Dra alltid ur strömkontakten före montering, efter användning, före demontering och före rengöring av enheten, innan du lämnar rummet eller om det inträffar ett fel. Koppla inte ur strömkontakten genom att dra i sladden.
- Kläm och böj inte strömsladden och gnugga den inte mot vassa kanter, eftersom det kan skada den.
- Håll strömsladden borta från heta ytor och öppen eld.
- Använd inte en förlängningsladd med enheten.
- Använd aldrig enheten om den eller strömsladden är skadad.
- Våra hushållsapparater från GRUNDIG uppfyller tillämpliga säkerhetsstandarder och om enheten eller strömsladden skadas måste den repareras eller ersättas av återförsäljaren, ett servicecenter eller en behörig person för att undvika farliga situationer. Felaktigt eller okvalificerat reparationsarbete kan orsaka skador och risker för användaren.
- Demontera inte enheten under några omständigheter. Inga garantianspråk accepteras för skador orsakade av felaktig hantering.
- Den här enheten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller avsaknad av kunskaper om de har fått tillräckliga instruktioner och riktlinjer gällande användning av enheten på ett säkert sätt och förstå de faror som detta medför. Barn ska inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan övervakning.
- Lämna inte enheten påslagen när den inte används. Var mycket försiktig när enheten används nära barn och människor med begränsad fysisk eller mental förmåga.
- Innan du använder enheten för första gången ska du rengöra alla delar som kommer i kontakt med mat ofta. Se informationen i avsnittet "Rengöring och skötsel".
- Torka enheten och alla delar innan du ansluter den till strömkällan och innan du kopplar in tillbehör.
- Använd inte enheten utan ingredienser i måttenheten eller

SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR

- Placera aldrig enheten, tillbehören, strömssladden eller kontakten på heta ytor, såsom gas- eller el-brännare eller heta ugnsytor och använd aldrig heta vätskor eller mat. Låt het mat och vätskor svalna till minst 80 °C eller mindre, innan du använder enheten.
- Använd inte enheten för något annat än avsett syfte.
- Slå aldrig på enheten längre än nödvändigt för matbearbetning.
- Använd inte enheten med fuktiga eller våta händer.
- Använd bara enheten med de delar som medföljer.
- Enheten är utformad för att bara bearbeta vanliga hushållsmängder.
- Använd inte enheten om knivarna är skadade eller visar tecken på slitage.
- Använd alltid enheten på en stabil, plan, ren, torr yta.
- Se till att det inte finns någon risk för att sladden oavsiktligt dras ut eller att någon kan snubbla över den när enheten används.
- Placera enheten så att kontakten alltid är åtkomlig.
- En spatel kan användas för att avlägsna mat från måttbägaren och hackskålen. Se till att enheten är fränslagen innan du gör detta.
- Vi rekommenderar inte att du använder enheten med torr eller hård mat eller för iskross, eftersom detta kan leda till slöa knivar.
- Ta bort ben och sten från frukten för att förhindra att knivarna eller enheten skadas.

EN KORT ÖVERSIKT

Kära kund!

Grattis till ditt val att köpa en ny GRUNDIG Hand Blender BL 6280.

Läs följande användaranvisningar noggrant för att säkerställa att du får ut maximalt av din kvalitetsprodukt från GRUNDIG under många år framåt i tiden.

En ansvarsfull inställning!



GRUNDIG arbetar proaktivt för goda sociala förhållanden när det gäller rättvisa löner för både egna anställda samt hos leverantörer. Vi lägger också stor vikt vid effektiv användning av råmaterial med kontinuerlig avfallsreducering av flera ton plast varje år. Dessutom är alla våra tillbehör tillgängliga i minst 5 år.

För en ljus framtid.
Av en god orsak. Grundig.

Kontroller och delar

Se bilden på sidan 3.

- A** På-/Av-knapp
- B** Turbo-knapp
- C** Motorenhet
- D** Aktiveringsknappar för tillbehör
- E** Mixertillbehör
- F** Måttbägare

Förberedelse

- 1 Avlägsna allt förpackningsmaterial och etiketter och gör dig av med dem i enlighet med de juridiska krav som gäller.
- 2 Innan du använder enheten för första gången ska du rengöra delarna som kommer i kontakt med maten (se avsnittet "Rengöring och skötsel").
- 3 Skär maten i små delar innan du använder enheten.

Mixning

- 1 Placera maten som du vill puréa eller mixa i måttbägaren **F** eller en liknande skål.
- 2 Montera blendertillbehöret **E** i motorenhet **C** genom att trycka in tillbehöret i motorenhet tills det låses fast. Se till att mixertillbehöret sitter fast ordentligt i motorenhet.
- 3 Koppla in strömsladden i vägguttaget.
- 4 Sänk ned blendertillbehöret **E** i måttbägaren **F**, som innehåller ingredienserna som ska blandas.

Obs

- För att förhindra att ingredienserna skvätter ut ska du inte trycka på knappen På/av **A** eller turboknappen **B** tills blendertillbehöret har sänkts ned i ingredienserna.
- 5 Tryck och håll in knappen På/Av **A**.
-Apparaten startar.

Obs

- Bearbetningstiden för omkring 100 - 400 ml barnmat eller soppa är 20 sekunder.

- 6 För enheten långsamt upp och ned och i cirklar för att blanda ingredienserna.

Obs





- Slå alltid av enheten innan du tar ut maten.
- 7 Släpp upp knappen På/Av **A** eller turboknappen **B** när du är klar och koppla ur strömkontakten ur eluttaget. Avlägsna blandningen ur måttbägaren **F**.
 - 8 Plocka isär blendertillbehöret **E** genom att trycka på frigöringsknapparna för tillbehöret **D** på sidorna av enheten och dra av den från motorenhet.

Obs

- För att förhindra överhettning ska du inte använda enheten utan avbrott i mer än 10 sekunder.
- Slå aldrig på enheten längre än nödvändigt för matbearbetning.
- För att förhindra att blandningen rinner över ska du inte fylla på måttbägaren **F** eller skålen. Mindre mängder är enklare att bearbeta.
- För att förhindra olyckor kan du använda locket som antihalkdyna genom att lägga basen på locket.
- Om du vill använda mixertillbehöret direkt i kärlet ska du först plocka bort kärlet från spisen för att förhindra att mixertillbehöret överhettas.

Rengöring och skötsel

Var försiktig

- Använd aldrig bensin, lösningsmedel eller rengöringsmedel med slipeffekt, metallföremål eller hårda borstar för att rengöra enheten.
 - Rör inte vid knivarna med bara händer. Knivarna är mycket vassa. Använd en borste!
 - Placera aldrig motorenhet  eller strömsladden i vatten eller andra vätskor och håll dem aldrig under rinnande vatten.
- 1 Slå av enheten och koppla ur den ur vägguttaget.
 - 2 Låt enheten svalna helt.
 - 3 Använd en fuktig trasa för att rengöra motorenhet .
 - 4 Rengör mixertillbehöret direkt efter användning , hacklock  och visphållare med varmt, tvåligt vatten och torka dem noggrant. Sätt dem aldrig i diskmaskinen.

Obs

- Före användning eller förvaring av enheten efter rengöring ska du torka alla delar noggrant med en torr, mjuk trasa.

Förvaring

Om du inte planerar att använda enheten under en längre tid bör du plocka ur batterierna. Se till att enheten är urkopplad och helt torr. Förvara apparaten på en sval och torr plats. Se till att enheten hålls utom räckhåll för barn.

Miljömeddelande

Den här produkten har tillverkats med delar av hög kvalitet och materialen kan återanvändas och passar för återvinning.



Gör dig därför inte av med produkten och batterierna i hushållsavfallet när livslängden är slut. Ta dem till ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Detta

indikeras av den här symbolen på produkten, i bruksanvisningen och på förpackningen. Kontakta dina lokala myndigheter för att få information om närmaste insamlingsställe. Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av använda produkter.

Tekniska data



Den här produkten efterlever EU-direktiven 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC och 2011/65/EU.

Strömförsörjning: 230 V~, 50 Hz

Ström: 700 W

Ljudnivå: 80 dB(A)

Med förbehåll för tekniska modifieringar och designändringar.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg
www.grundig.com
72011 908 6400 13/09

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG