

AUS GUTEM GRUND  
**GRUNDIG**

**CONTACT GRILL**  
**CG 7280**







H



A



G

F

E

D

B

C

# SICHERHEIT UND AUFSTELLEN

---

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen! Alle Sicherheitshinweise befolgen, um Schäden wegen falscher Benutzung zu vermeiden!

Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen aufbewahren. Sollte das Gerät an Dritte weitergegeben werden, muss diese Bedienungsanleitung ebenfalls mitgegeben werden.

- Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Es darf nicht gewerblich eingesetzt werden.
- Das Gerät ist ausschließlich zur Zubereitung von Lebensmitteln vorgesehen.
- Das Gerät nicht für Zwecke benutzen, für die es nicht bestimmt ist.
- Das Gerät nicht im Freien oder im Badezimmer benutzen.
- Prüfen, ob die Netzspannung auf dem Typenschild mit der lokalen Versorgungsspannung übereinstimmt. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers vollständig von der Stromversorgung getrennt werden.

- Falls nicht vorhanden, wird als zusätzlicher Schutz die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA empfohlen. Bitte einen Elektriker kontaktieren.
- Gerät, Netzkabel sowie Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Nicht unter fließendes Wasser halten, keinerlei Teile im Geschirrspüler reinigen.
- Netzstecker nach Einsatz des Gerätes, vor der Reinigung des Gerätes, bevor der Raum verlassen wird oder wenn ein Fehler auftritt aus der Steckdose ziehen. Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Netzkabel nicht um das Gerät wickeln. Netzkabel unter dem Gerät aufwickeln.
- Gerät nur am Handgriff halten. Gerät nur vollständig abgekühlt transportieren.

# SICHERHEIT UND AUFSTELLEN

---

- Netzkabel nicht quetschen oder verbiegen, nicht über scharfe Kanten ziehen; andernfalls können Beschädigungen eintreten. Netzkabel von heißen Oberflächen und offenem Feuer fernhalten.
- Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel benutzen.
- Gerät niemals benutzen, wenn das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist.
- Unsere GRUNDIG-Haushaltsgeräte entsprechen den geltenden Sicherheitsnormen. Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Händler, einem Servicezentrum oder von einer gleichwertig qualifizierten und autorisierten Person repariert oder ausgetauscht werden, damit es nicht zu Gefährdungen kommt. Fehlerhafte und unqualifizierte Reparaturen können Gefahren bergen und den Nutzer gefährden.
- Gerät unter keinen Umständen öffnen. Für Schäden durch falschen Einsatz wird keine Haftung übernommen.
- Gerät immer von Kindern fernhalten.
- Dieses Gerät darf nur dann von Kindern (ab acht Jahren) oder von Personen bedient werden, die unter körperlichen oder geistigen Einschränkungen leiden oder denen es an der nötigen Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten mangelt, wenn solche Personen aufmerksam und lückenlos beaufsichtigt werden, zuvor gründlich mit der Bedienung des Gerätes vertraut gemacht wurden und sich der damit verbundenen Gefahren voll und ganz bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Gerät beim Einsatz nicht unbeaufsichtigt lassen. Extreme Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern oder Menschen genutzt wird, die unter körperlichen oder geistigen Einschränkungen oder unter Wahrnehmungsstörungen leiden.
- Vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes alle Komponenten reinigen. Siehe dazu Abschnitt „Reinigung und Pflege“.

# SICHERHEIT UND AUFSTELLEN

---

- Gerät vor dem Reinigen immer vollständig abkühlen lassen.
- Gerät und sämtliche Zubehöreile gründlich trocknen, bevor Teile abgenommen oder angebracht werden und bevor das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen wird.
- Gerät und dessen Zubehör niemals auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen wie Gasbrennern, Kochplatten oder heißen Öfen betreiben oder platzieren.
- Das Gerät nie an oder in der Nähe von brennbaren, entzündlichen Stellen oder Möbeln benutzen. Darauf achten, dass das Gerät nicht mit brennbaren Materialien, wie Vorhängen, Textilien, Wänden etc., in Berührung kommt oder damit bedeckt wird. Sicherstellen, dass sich das Gerät immer in einem sicheren Abstand zu brennbaren Materialien und Möbeln befindet.
- Papier, Pappe oder Kunststoff nicht in oder unter dem Gerät verwenden.
- Gerät ausschließlich mit den mitgelieferten Teilen betreiben.
- Gerät nie mit feuchten oder nassen Händen benutzen.
- Gerät immer auf einer stabilen, ebenen, sauberen, trockenen und rutschfesten Unterlage benutzen.
- Anschlusskabel so verlegen, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen daran bzw. ein Darüberstolpern nicht möglich ist.
- Gerät so aufstellen, dass der Netzstecker immer zugänglich ist.
- Im Betrieb können sich frei zugängliche Teile des Gerätes stark erhitzen. Kontakt mit heißen Flächen meiden.
- Keine Fremdkörper in das Gerät stecken.
- Das Gerät darf nicht mit externen Zeitschaltuhren oder Fernbedienungssystemen betrieben werden.
- Im Falle eines Brandes zuerst den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, bevor der Brand gelöscht wird.

# SICHERHEIT UND AUFSTELLEN

---

- Grillplatte häufig reinigen, damit es nicht zu Brandgefahr kommt. Im Betrieb immer auf ausreichende Belüftung achten.
- Bei der ersten Inbetriebnahme kann sich aufgrund von Produktionsrückständen Rauch bilden. Dies weist jedoch nicht auf einen Defekt des Gerätes hin. Das Gerät beim ersten Einschalten ohne Lebensmittel arbeiten lassen. Auf gute Raumbelüftung achten.
- Falls das Gerät im Betrieb zu rauchen beginnt oder in Brand geraten sollte, Gerät sofort stoppen und den Netzstecker ziehen, bevor Lebensmittel herausgenommen werden. Vorsichtig vorgehen, da die Lebensmittel sehr heiß sein können.
- Niemals Wasser auf das Gerät gießen; insbesondere dann nicht, wenn der Netzstecker noch eingesteckt ist.
- Das Gerät lässt sich nur einschalten, wenn der Netzstecker an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Keine Werkzeuge oder Gegenstände im Gerät verwenden. Metallische Gegenstände können Kurzschlüsse und Stromschläge verursachen. Heizelemente und Mechanik nicht beschädigen.
- Gerät nicht als Heizung missbrauchen.
- Das verriegelte Gerät nicht mit Gewalt öffnen. Bei Gewaltanwendung kann die Mechanik des Gerätes beschädigt werden.
- Das Gerät sollte ausschließlich an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen angeschlossen werden.
- Platten nicht mit scharfen oder scheuernden Gegenständen berühren; andernfalls kann die Oberfläche der Platten beschädigt werden.

# AUF EINEN BLICK

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen  
GRUNDIG-Kontaktgrills CG 7280.

Bitte folgende Hinweise sorgfältig lesen, damit  
Ihnen Ihr Qualitätsprodukt aus dem Hause  
GRUNDIG viele Jahre lang gute Dienste leistet.

## Verantwortungsbewusstes Handeln!



GRUNDIG setzt intern wie auch  
bei unseren Lieferanten auf ver-  
traglich zugesicherte soziale Ar-  
beitsbedingungen mit fairem Lohn.  
Zusätzlich legen wir größten Wert  
auf den nachhaltigen Einsatz von

Rohmaterialien und ständige Abfallreduktion von  
mehreren Tonnen Plastik pro Jahr. Darüber hinaus  
sorgen wir dafür, dass Ersatzteile mindestens fünf  
Jahre lang erhältlich bleiben.

Für eine lebenswerte Zukunft.  
Aus gutem Grund. Grundig.

## BETRIEB

### Vor dem ersten Einsatz



- 1 Alle Verpackungsmaterialien und Aufkleber  
entfernen und diese entsprechend den gesetz-  
lichen Vorschriften entsorgen.
- 2 Vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes  
alle Komponenten reinigen. Siehe dazu Ab-  
schnitt „Reinigung und Pflege“.
- 3 Darauf achten, dass das Gerät aufrecht auf  
einer stabilen, ebenen, sauberen, trockenen  
und rutschfesten Unterlage steht.

#### Achtung


- Bei der ersten Inbetriebnahme kann sich auf-  
grund von Produktionsrückständen Rauch bil-  
den. Dies weist jedoch nicht auf einen Defekt  
des Gerätes hin. Das Gerät beim ersten Ein-  
schalten ohne Lebensmittel arbeiten lassen. Auf  
gute Raumbelüftung achten.

### Bedienelemente und Teile

Siehe Abbildung auf Seite 3.

- A** Auffangbehälter für Fett
- B** Verriegelungsschieber (Öffnen /Schließen )
- C** Plattenhalter
- D** Netzkabel Aufbewahrungsschlitz
- E** Temperaturreglertaste
- F** Obere/untere Grillplatten
- G** Griff
- H** Reinigungskamm

### Vorbereitung

- 1 Netzkabel vollständig von der Kabelaufwick-  
lung am Boden des Kontaktgrills abwickeln  
und auslegen.
- 2 Verriegelungsschieber **B** in die Position   
schieben.
- 3 Kontaktgrill am Griff **G** öffnen.
- 4 Netzstecker in die Steckdose stecken.

#### Hinweise

- Beim Anschluss an die Steckdose muss sich  
der Temperaturreglertaste **E** in der Stellung  
0 befinden.
- Damit Lebensmittel nicht an den Grillplatten **F**  
anhafte, ein paar Tropfen Speiseöl auf die  
Platten geben und mit einer Bürste oder einem  
Tuch verteilen. Vorsichtig vorgehen, da die Plat-  
ten sehr heiß sein können.



## Grillen

### Hinweise

- Grill ein paar Minuten lang vorheizen lassen, bevor Lebensmittel darauf gegeben werden.
  - Zum perfekten Grillen Lebensmittel möglichst in die Mitte der Grillplatten legen.
  - Die Grillzeit hängt von Art und Dicke des Grillgutes und persönlichen Vorlieben ab.
- 1 Lebensmittel in die Mitte der unteren Grillplatte legen. Grill mit dem Griff **G** öffnen und schließen.
  - 2 Temperaturregler Taste **E** auf Position 1 einstellen.
    - Die Temperaturanzeige **E** leuchtet auf, das Gerät beginnt zu arbeiten.
  - 3 Die Temperaturregler Taste **E** und das Netzkabel von der Steckdose trennen.
  - 4 Lebensmittel vom Grill nehmen.

### Achtung

- Lebensmittel vorsichtig aus dem Gerät nehmen, da das Gerät und die Lebensmittel sehr heiß sein können.
  - Zum Wenden und Entnehmen des Grillgutes Hilfsmittel aus Holz oder hitzebeständigem Kunststoff verwenden. Metallische Gegenstände können Kurzschlüsse und Stromschläge verursachen. Heizelemente und Mechanik nicht beschädigen.
- 5 Den Grill vollständig abkühlen lassen.
  - 6 Grill nach jedem Einsatz reinigen, damit sich keine Bakterien bilden und der Grill in gutem Zustand bleibt (siehe Abschnitt „Reinigung und Pflege“).
  - 7 Zum Verriegeln des Gerätes den Verriegelungsschieber **B** nach oben schieben.

### Tipps und Tricks

- Würstchen können beim Grillen platzen, Verbrühungen und Verschmutzungen anrichten. Daher Würstchen vor dem Grillen einstechen oder leicht einschneiden.
- Frisches Fleisch gelingt besser als gefrorenes oder aufgetautes Fleisch.
- Darauf achten, dass das Grillfleisch nicht zu dick ist.

## Grillpositionen

### Geschlossen

Die geschlossene Position eignet sich zum Grillen bei hoher Temperatur. Obere und untere Grillplatten sollten das Grillgut berühren. Diese Position eignet sich zur Zubereitung von Sandwiches, Toast, Pizza, Brötchen, Hamburgern, Steaks und anderen Lebensmitteln, die bei hoher Temperatur auf beiden Seiten gegart werden müssen.

### Tischgrill

In dieser Position lässt sich der Grill ausklappen und mit zwei großen Grillflächen nutzen. Diese Position eignet sich zur Zubereitung von Würstchen, Steaks, Fisch, Gemüse und Früchten.

- 1 Verriegelungsschieber **B** an beiden Seiten lösen.
- 2 Griff **G** etwa  $\frac{3}{4}$  des Weges nach oben ziehen und in dieser Stellung halten. Darauf achten, dass die Arretierung der oberen Grillplatte **F** verriegelt ist.
- 3 Freigabegelenk in Pfeilrichtung drücken und die obere Hälfte des Grills nach unten führen.
- 4 Verstellbaren Ständer in die Tischgrill-Position drehen, damit Öl und andere Flüssigkeiten leichter abgegossen werden können. Bei geschlossener Position den verstellbaren Ständer wieder in die Grundstellung drehen.

## Grillplatten abnehmen und anbringen

### Achtung

- Vor Berühren der Grillplatten **F** darauf achten, dass der Grill vollständig abgekühlt ist. Grillplatten niemals in heißem Zustand berühren.
- 1 Grill abschalten, Netzstecker ziehen und den Grill vollständig abkühlen lassen.
- 2 Zuerst Öl, Fett und andere Flüssigkeiten mit einem Papiertuch entfernen.
- 3 Plattenhalter **C** nach unten drücken, die Platte dabei oben halten. Bei unteren und oberen Platten dieselben Schritte ausführen. Nach Abnehmen der Platten die Heizwicklungen unterhalb der Platten nicht berühren.
- 4 Zum Anbringen die Grillplatten von hinten in die Verriegelungen einsetzen. Darauf achten, dass die Platten einrasten.

## Reinigung und Pflege

### Achtung

- Zur Reinigung des Gerätes niemals Benzin, Lösungsmittel, Scheuermittel oder harte Bürsten verwenden.
- Die Grillplatten sind beschichtet. Platten nicht mit harten Hilfsmitteln beschädigen. Ausschließlich Hilfsmittel aus Holz, hitzefestem Kunststoff sowie weiche Tücher verwenden.
- Weder Gerät noch sein Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- 1 Gerät ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- 2 Das Gerät vollständig abkühlen lassen.
- 3 Außenflächen des Gerätes mit einem feuchten, weichen Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel reinigen. Außenflächen des Gerätes gründlich trocknen.
- 4 Die Grillplatten **F** und die Auffangbehälter **A** können mit Wasser und etwas mildem Reinigungsmittel gereinigt werden.

### Hinweise

- Grillplatten ausschließlich mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch reinigen, damit die Antihafbeschichtung nicht beschädigt wird.
- Bei eingebrannten Lebensmittelresten Grillplatten etwa 5 Minuten lang mit Spülmittel und warmem Wasser einweichen lassen.
- Reinigen Sie Grillplatten und Auffangbehälter für Öl/Fett nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Nach der Reinigung und vor dem Einsatz des Gerätes alle Teile sorgfältig mit einem weichen Handtuch trocknen.

## Lagerung

Das Gerät vor dem Lagern abkühlen lassen, anschließend gründlich reinigen. Grillplatten durch Schieben der Verriegelungsschieber **B** in die Position **A** fixieren.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es sorgfältig aufbewahrt werden.

Darauf achten, dass der Netzstecker gezogen wird und das Gerät komplett trocken ist.

Das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort lagern.

Das Gerät sollte immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

## Umwelthinweis

Dieses Produkt wurde aus qualitativ hochwertigen Teilen und Materialien hergestellt, die wiederverwendet werden können und zum Recycling geeignet sind.



Deshalb darf das Gerät am Ende seiner Einsatzzeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Das Gerät zur Entsorgung bei einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Altgeräten abgeben. Dies wird durch dieses Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung angegeben.

Bitte über die örtlichen Sammelstellen bei der Gemeindeverwaltung informieren.

Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

## Technische Daten



Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG, 2009/125/EG und 2011/65/EU.

### Spannungsversorgung:

220 - 240 V~, 50/60 Hz

### Leistung: 1800 W

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

## Service und Ersatzteile

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG-Service-Center unter folgenden Kontaktdaten:

**TELEFON: 0911 / 590 597 29**  
(Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr)  
**Telefax: 0911 / 590 597 31**  
**http://service.grundig.de**  
**E-Mail: service@grundig.com**

Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

## GRUNDIG Kundenberatungszentrum

**Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr**  
Deutschland : 0911 / 590 597 30  
Österreich : 0820 / 220 33 22 \*  
\* gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem  
Festnetz, Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 - 18.00 Uhr zur Verfügung.

FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
D-90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 908 9000 14/16