

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

CONTACT GRILL
CG 7280







H



A



G

F

E

D

B

C

SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR

Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador på grund av olämplig användning!

Förvara bruksanvisningen på en plats för framtida referens. Om den här enheten skulle överlämnas till tredje part så måste bruksanvisningen också lämnas.

- Enheten är bara utformad för användning i hemmet. Den får inte användas i kommersiellt syfte.
- Enheten är bara utformad för att hantera mat.
- Använd inte enheten för något annat än avsett syfte.
- Placera inte enheten utomhus eller i ett badrum.
- Kontrollera att strömförsörjningen stämmer överens med det som anges på produktetiketten. Enda sättet att koppla ur enheten från eluttaget är genom att dra i strömkontakten.
- För extra skydd ska den här enheten anslutas till en strömkälla med jordfelsbrytare som inte är högre än 30 mA. Kontakta din elektriker för mer information.
- Sänk inte ned enheten, strömssladden eller kontakten i vatten eller andra vätskor. Håll inte under rinnande vatten och rengör inte några delar i diskmaskinen.
- Koppla från strömkontakten efter att du använt enheten, innan du rengör enheten, innan du lämnar rummet eller om ett fel inträffar. Koppla inte ur strömkontakten genom att dra i sladden.
- Vira inte strömssladden runt enheten. Vira strömkabeln runt basenheten.
- Håll bara i enheten i handtaget. Transportera inte enheten förrän den har svalnat.
- Kläm och böj inte strömssladden och gnugga den inte mot vassa kanter, eftersom det kan skada den. Håll strömssladden borta från heta ytor och öppen eld.

SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR

- Använd inte en förlängningsladd med enheten.
- Använd aldrig enheten om den eller strömsladden är skadad.
- Våra hushållsapparater från GRUNDIG uppfyller tillämpliga säkerhetsstandarder och om enheten eller strömsladden skadas måste den repareras eller ersättas av återförsäljaren, ett servicecenter eller en behörig person för att undvika farliga situationer. Felaktigt eller okvalificerat reparationsarbete kan orsaka skador och risker för användaren.
- Demontera inte enheten under några omständigheter. Inga garantianspråk accepteras för skador orsakade av felaktig hantering.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn.
- Den här enheten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller avsaknad av kunskaper om de har fått tillräckliga instruktioner och riktlinjer gällande användning av enheten på ett säkert sätt och förstå de faror som detta medför. Barn ska inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan övervakning.
- Lämna inte enheten påslagen när den inte används. Var mycket försiktig när enheten används nära barn och människor med begränsad fysisk eller mental förmåga.
- Innan du använder enheten första gången ska du rengöra alla delar. Se informationen i avsnittet "Rengöring och skötsel".
- Se alltid till att enheten har svalnat helt före rengöring.
- Torka enheten och alla delar innan du ansluter den till strömkällan och innan du kopplar in delarna.

SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR

- Använd aldrig och placera aldrig någon del av den här enheten på eller nära heta ytor, såsom gasbrännare, elektrisk brännare eller uppvärmd ugn.
- Använd aldrig enheten i eller nära antändbara platser, material eller föremål. Låt inte enheten komma i kontakt med eller övertäckas av antändbara material, exempelvis gardiner, textilier etc. Se till att enheten alltid hålls på säkert avstånd från antändbara material och möbler.
- Använd inte papper, kartong eller plast i eller under enheten.
- Använd bara enheten med de delar som medföljer.
- Använd inte enheten med fuktiga eller våta händer.
- Använd alltid enheten på en stabil, plan, ren, torr och halkfri yta.
- Se till att det inte finns någon risk för att sladden oavsiktligt dras ut eller att någon kan snubbla över den när enheten används.
- Placera enheten så att kontakten alltid är åtkomlig.
- Under användning kan de delar som är lätta att komma åt bli mycket heta. Undvik kontakt med heta ytor.
- Stick inte in några främmande föremål i enheten.
- Den här enheten får inte användas med en extern klocktimer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Vid brand ska kontakten kopplas ur vägguttaget innan lämplig brandbekämpning tillämpas.
- För att undvika brandrisk ska grillplattan rengöras ofta. Kontrollera att ventilationen är tillräcklig under användning.
- När enheten används första gången kan det komma rök som orsakas av rester på produkten. Detta är inte något fel. Första gången du slår på enheten ska du göra det utan mat. Kontrollera att rummets ventilation är tillräcklig.

- Om enheten börjar avge kraftig rök eller lågor under användning ska du omedelbart avbryta processen och koppla ur enheten innan du tar ut maten. Var försiktig, maten kan vara mycket het.
- Häll inte vatten på enheten, speciellt inte om den fortfarande är inkopplad.
- Enheten kan endast slås på när kontakten är ansluten till vägguttaget.
- Använd inte några verktyg eller andra föremål i apparaten. Metallföremål kan orsaka kortslutning eller elektrisk stöt. Skada inte värmeelementen eller mekaniken.
- Använd inte apparaten som en värmekälla.
- Placera inte enheten i låst position. Om du använder vål kan mekanismen skadas.
- Enheten får bara anslutas till ett vägguttag med riktig jordning.
- Rör inte vid plattorna med vassa föremål eller föremål med slipeffekt, eftersom det kan påverka plattornas yta.

EN KORT ÖVERSIKT

Kära kund!

Grattis till ditt köp av din nya GRUNDIG Contact Grill CG 7280.

Läs följande användarinformation noggrant för att säkerställa att du kan få ut maximalt av din GRUNDIG-produkt under många år framåt i tiden.

En ansvarsfull inställning!



GRUNDIG arbetar proaktivt för goda sociala förhållanden när det gäller rättvisa löner för både egna anställda samt hos leverantörer. Vi lägger också stor vikt vid effektiv användning av råmaterial med



kontinuerlig avfallsreducering av flera ton plast varje år. Dessutom är alla våra tillbehör tillgängliga i minst 5 år.

För en ljus framtid.

Av en god orsak. Grundig.

Kontroller och delar

Se bilden på sidan 3.

- A** Fett droppskål
- B** Låsreglage (Öppna /Stäng )
- C** Plathållare
- D** Förvaringsplats
- E** Temperaturinställningsindikator
- F** Övre/nedre grillplattor
- G** Handtag
- H** Plattlås

ANVÄNDNING


Före första användningen

- 1 Avlägsna allt förpackningsmaterial och etiketter och gör dig av med dem i enlighet med de juridiska krav som gäller.
- 2 Innan du använder enheten första gången ska du rengöra alla delar. Se informationen i avsnittet "Rengöring och skötsel".
- 3 Kontrollera att enheten är i upprätt position och på en stabil, plan, ren, torr och halkfri yta.

Var försiktig

- När enheten används första gången kan det komma rök som orsakas av rester på produkten. Detta är inte något fel. Första gången du slår på enheten ska du göra det utan mat. Kontrollera att rummets ventilation är tillräcklig.

Förberedelse

- 1 Vira ut strömladden helt från kabelvindan på kontaktgrillens undersida och lägg ut den.
- 2 Skjut låsreglaget **B** till .
- 3 Öppna kontaktgrillen med handtaget **G**.
- 4 Anslut strömkontakten i vägguttaget.

Obs

- När du ansluter till strömkällan måste temperaturinställningsindikatorn **E** vara inställd på position 0.
- För att förhindra att mat sticker ut från grillplattorna **F** ska du tillsätta några droppar matolja på plattorna och smörja dem med en borste eller trasa. Var försiktig, plattorna kan vara mycket heta.

Grillning

Obs

- Innan du placerar maten på grillen ska du låta grillen förvärmas i några minuter.
 - För bästa grillningsresultat ska du placera maten i mitten av grillplattorna.
 - Grillningstiden beror på typen och tjockleken hos maten och din individuella smak.
- 1 Lägg maten i mitten av nedre grillplattan. Använd handtaget **G** för att öppna och stänga grillen.
 - 2 Vrid temperaturinställningsindikatorn **E** till position 1.
 - Temperaturinställningsindikatorn tänds **E** och processen startar.
 - 3 Vrid temperaturinställningsindikatorn **E** till position 0 och koppla från strömsladden ur vägguttaget när du vill stoppa processen.
 - 4 Ta ut maten från grillen.

Var försiktig

- Var försiktig när du tar ut maten ur enheten eftersom enhetens metalldelar, och även maten, kan vara mycket heta.
 - Använd verktyg tillverkade i trä eller lämplig plast för att vända maten eller ta bort den från grillen. Metallföremål kan orsaka kortslutning eller elektrisk stöt. Skada inte värmeelementen eller mekaniken.
- 5 Låt grillen svalna helt.
 - 6 Rengör grillen efter varje användning för att förhindra bakteriell tillväxt och håll grillen i gott skick (se avsnittet "Rengöring och skötsel")
 - 7 Tryck låsreglaget **B** uppåt för att låsa enheten.

Tips och råd

- Korvar kan spricka under grillning och leda till personsador och orsaka problem. Stick därför hål på korvarna eller skär ett litet snitt i dem innan du lägger dem på grillen.
- Färs mat ger bättre resultat än fryst eller tinad mat.
- Det är viktigt att det grillade köttet inte är för tjockt.

Grillpositioner

Stängd position

Den stängda positionen passar för grillning i höga temperaturer. De övre och nedre grillplattorna kommer i kontakt med maten. Den här positionen passar för förberedelse av sandwichar, rostat bröd, pizza, panini, hamburgare, stek och annan mat som kräver hög temperatur ovanifrån och underifrån.

Bordsgrillposition

I den här positionen kan grillen fällas ut och därmed erbjuda två grillområden. Den här positionen passar för förberedelse av korv, fisk, grönsaker och frukt.

- 1 Släpp låsreglaget **B** på båda sidor.
- 2 Dra handtaget **G** uppåt och håll den på plats.
- 3 Styr den övre halvan av grillen nedåt.
- 4 Vrid det justerbara stativet mot bordsgrillpositionen för att förenkla tömning av fett och vätskor. För stängd position ska du vrida det justerbara stativet tillbaka till ursprungsposition.

Ta bort och ansluta grillplattorna

Var försiktig

- Före hantering av grillplattorna **F** se till att grillen har svalnat helt. Rör aldrig vid grillplattorna när de är heta.
- 1 Stäng av grillen, koppla ur strömkontakten och låt grillen svalna helt.
- 2 Ta först bort fett, olja och saft med en pappersnäsduk.
- 3 Tryck plathållaren **C** nedåt och håll upp plattan. Följ samma steg för både övre och nedre plattorna. Rör inte vid värmefolierna under plattorna efter att du tagit bort plattorna.
- 4 För att montera grillplattorna, ställ in dem bakifrån mot plattlåsen **H**. Se till att plattorna klickar på plats.

Rengöring och skötsel

Var försiktig

- Använd aldrig bensin, lösningsmedel eller rengöringsmedel med slipeffekt, metallföremål eller hårda borstar för att rengöra enheten.
- Grillplattorna är täckta. Skada inte plattorna med hårda verktyg. Använd verktyg av trä eller plast och mjuka trasor.
- Placera aldrig enheten i vatten eller någon annan vätska.
- 1 Slå av enheten och koppla ur den ur vägguttaget.
- 2 Låt enheten svalna helt.
- 3 Använd en lättfuktad och mjuk trasa samt ett mildt rengöringsmedel när du rengör apparatens hölje. Torka av enheten noggrant utvändigt.
- 4 Grillplattorna **F** och fett droppskålen **A** kan rengöras med vatten och små mild rengöringsmedel.

Obs

- Använd bara en svamp eller mjuk trasa för att rengöra grillplattorna så att teflonbeläggningen inte skadas.
- För att ta bort mat som fastnar i grillen, låt grillplattorna ligga i blöt i ljummen tvällösning i omkring 5 minuter.
- Rengör inte grillplattorna och fett droppskålen i diskmaskinen.
- Innan du använder enheten igen ska du torka alla delar helt torra med en handduk.

Förvaring

Före förvaring av enheten ska du låta den svalna och rengör den sedan ordentligt. Stäng grillplattorna genom att flytta låsreglagen **B** till **I**.

Om du inte planerar att använda enheten under en längre tid bör du plocka ur batterierna.

Se till att enheten är urkopplad och helt torr.

Förvara apparaten på en sval och torr plats.

Se till att enheten hålls utom räckhåll för barn.

Miljömeddelande

Den här produkten har tillverkats av högkvalitativa delar och material som kan återanvändas och återvinnas.



Gör dig därför inte av med produkten och batterierna i hushållsavfallet när livslängden är slut. Ta dem till ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Detta indikeras av den här symbolen på produkten, i bruksanvisningen och på förpackningen.

Kontakta dina lokala myndigheter för att få information om närmaste insamlingsställe.

Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av använda produkter.

Tekniska data



Den här produkten efterlever EU-direktiven 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC och 2011/65/EU.

Strömförsörjning: 220 - 240 V~,
50/60 Hz

Ström: 1800 W

Med förbehåll för tekniska modifieringar och designändringar.

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 908 9000 14/16